

# PASAR® volttest 5

## AC/DC SPÄNNINGSPROVARE



- 2-polig professionell spänningsprovare
- Kontrollerar spänning hos såväl lik- som växelströmskällor
- Kontrollerar spänning i likströmsbatterier
- Kontrollerar batteriers polaritet
- 6-stegs lysdiodsindikator
- Försedd med kraftig kabel
- Mätområde: 6V - 400V
- Idealisk för villaägaren, hantverkaren, den professionella teknikern och för hobbyändamål

### NOTERA:

1. Vid kontroll av likspänning, tänds en av lysdioderna för (-)polaritet eller (+)polaritet.
2. Vid kontroll av växelspanning, tänds båda lysdioderna samtidigt.

### SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

1. Instrumentet får användas högst 1 minut vid samma spänningsläge.
2. Instrumentet får användas högst 30 sekunder i det högsta spänningsläget 400V (max. 30mA).
3. Kontrollera före användning, att instrumentet fungerar som det ska på en känd spänningskälla.
4. Var noga vid placeringen av mätspetsarna så undviks oavsiktlig kortslutning.
5. Kontrollera allting två gånger.
6. Arbetstemperatur: -10 – +50°C.
7. Förvara instrumentet på torr och dammfri plats.
8. Använd inte instrumentet vid regn och extremt hög luftfuktighet.

### VARNINGAR:

1. Undersök inte spänning som överstiger 400V.
2. Utför aldrig elektriskt arbete med våta händer.
3. Vidrör aldrig mätspetsarna vid arbete.
4. Försök inte öppna höljet.

## MÄTNINGSFÖRFARANDE

### Kontroll av nätuttag - växelström (Fig 1)


1. Öppna ev. säkerhetsspärr med ett isolerat föremål. För in mätspetsarna i hålen.
2. Spänningen visas med motsvarande lysdiod(er).
3. Om inga dioder tänds, är det sannolikt att ingen spänning föreligger.

PASAR volttest 5 kan också kontrollera lamphållare, förlängningsladdar, proppskåp etc.

### Kontroll av spänning och polaritet hos likströmsbatterier

1. Håll mätspetsarna mot batteriets poler. Se till att båda polerna är fria från målarfärg, fett etc. (Fig 3)
2. Om (-)dioden tänds finns (-)polen vid instrumentets gula handtag. (Fig 4)
3. Om (+)dioden tänds finns (+)polen vid instrumentets gula handtag. (Fig 5)
4. Om ingen diod tänds är batteriet svagt eller förbrukat.

PASAR volttest 5 kan kontrollera likströmskällor för bilar, husvagnar, båtar, motorcyklar etc.

 6 V-400V AC/DC  
Max. strömstyrka 30mA vid toppspänning 400V i 30 sekunder

**ACER AB**  
**Box 261**  
**433 25 PARTILLE**

Tel. 031-44 65 00  
Fax. 031-44 44 10

